



ПОЕЗДКА № 1	ПОЕЗДКА № n	ИТОГО ЗА СУТКИ
ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОЕЗДКИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОЕЗДКИ	ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОЕЗДКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДОК
ВРЕМЯ В ДВИЖЕНИИ	ВРЕМЯ В ДВИЖЕНИИ	ВРЕМЯ В ДВИЖЕНИИ
ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ	ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ	ПРОБЕГ ЗА СУТКИ
РАСХОД ТОПЛИВА ЗА ПОЕЗДКУ	РАСХОД ТОПЛИВА ЗА ПОЕЗДКУ	РАСХОД ТОПЛИВА ЗА СУТКИ
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ	СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ	СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ЗА СУТКИ
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗА СУТКИ
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ	СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ	СТОИМОСТЬ ВСЕХ ПОЕЗДОК ЗА СУТКИ


НАВИГАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ЗА СУТКИ:



ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ БК





НАВИГАЦИЯ В ОСНОВНЫХ РЕЖИМАХ:



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ: МЕНЮ ПРИБОРА

УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ 1 СЕКУНДУ
ВЫХОД ИЗ МЕНЮ **OK**




**ПОДРОБНЕЕ
СМОТРИ СТАТИСТИКУ
ЗА СУТКИ** **4**

НАВИГАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ МЕНЮ:

- ↓ НАЖАТИЕ КНОПКИ **OK**
- НАЖАТИЕ КНОПКИ **+**
- ← НАЖАТИЕ КНОПКИ **-**

УДЕРЖИВАЯ КНОПКУ 1 СЕКУНДУ
ВОЗВРАТ В ОСНОВНОЕ МЕНЮ **OK**



3a

3b